



# ПАСПОРТ

## АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

Модель: HKN-GR30



### 1. Краткое вступление

Спасибо, что приобрели наше профессиональное оборудование. Прежде, чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования. Помните, что выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали и прост в эксплуатации. В качестве источника тепла выступают ТЭНы. Расстояние между нагревательными элементами и мясом может быть отрегулировано, если размер мяса изменяется: при большом размере необходимо сдвинуть ТЭНы назад. При уменьшении объема, сдвинуть ТЭНы вперед для поддержания постоянной температуры. Аппарат предназначен для эксплуатации в супермаркетах, ресторанах западной кухни, сетей фаст-фуда и других предприятий общественного питания.

#### **Предупреждение**

Неправильная установка, настройка, обслуживание или внесение изменений могут нанести материальный ущерб, или вред здоровью. Прочтите руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию внимательно перед установкой или обслуживанием данного оборудования.

#### **Предупреждение: опасность пожара**

В помещении, где осуществляется установка, должны отсутствовать горючие и огнеопасные вещества. В том числе швабры, тряпки, смазочные материалы, оберточная бумага и электрические шнуры.

#### **Предупреждение: необходимо заземление**

Этот прибор оснащен штекером с тремя контактами для защиты пользователя от поражения электрическим током и должен быть подключен непосредственно к заземленной розетке с тремя контактами. Не вырезать и не удалять контакт заземления от штекера.

## 2. Спецификация

Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Скорость вращения (об/мин)
HKN-GR30	534x607x960	380	9,9	2,5

## 3. Для вашей безопасности

- 3.1 Этот прибор должен быть установлен на ровном месте. Минимальное расстояние до ближайших предметов с правой и левой стороны - 10 см. Исправный выключатель или предохранитель должны быть установлены возле прибора. Они должны быть легко доступны.
- 3.2 Подключение к электросети должно быть осуществлено в соответствии с требуемым напряжением, устройство должно быть заземлено.
- 3.3 Эксплуатация данного устройства должна осуществляться при соблюдении всех мер безопасности. В случае неправильного функционирования прибора, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту для оперативного ремонта.
- 3.4 Этот аппарат должен быть правильно установлен и настроен перед началом эксплуатации. После тщательного осмотра можно приступать к использованию аппарата.
- 3.5 Отключите электропитание и позвольте аппарату полностью остыть, прежде, чем осуществить демонтаж.

## 4. Гарантия

Данное устройство не должно использоваться для других целей, кроме указанных в данном руководстве. В случае использования для иных целей, не обозначенных в этом руководстве и приведших к повреждению устройства, производитель не несет никакой ответственности. Следующие случаи не покрываются гарантией:

- использование в целях, не предусмотренных конструкцией устройства
- неправильная установка или ненадлежащее обслуживание
- эксплуатация оборудования с поврежденными частями
- замена элементов без письменного разрешения агента

- повреждения в результате форс-мажора

## 5. Эксплуатация

- 5.1 Мясо или курицу насадите на шампур, установите шампур обратно на основание, затем вставьте верхнюю часть шампура в фиксирующую трубку сверху. Отрегулируйте и зафиксируйте положение ТЭНов.
- 5.2 Поверните переключатель в нижней части. Мясо на шампуре начнет вращаться.
- 5.3 Поверните переключатель в правой части нагревательных элементов. Начнется процесс жарки.
- 5.4 Во время жарки, используйте нож, чтобы срезать жареное мясо.

## 6. Очистка и обслуживание

- 6.1 Отключите питание, когда производится очистка. Дождитесь, пока оборудование полностью остынет, чтобы избежать получения ожогов.
- 6.2 Пользуйтесь влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим раствором для чистки устройства после ежедневного использования. Никогда не очищайте нагревательные элементы. Не используйте струю воды, чтобы очистить устройство.

## 7. Ежедневная проверка

Проверяйте устройство до и после использования. Перед использованием убедитесь, что оборудование установлено устойчиво. Убедитесь, что шнур питания не изношен и не сломан. Во время работы убедитесь, что отсутствует посторонний запах или шум.

